



Preparo de amostras de solo para Detecção de Fitonematóides (Lavouras implantadas) **PASSO A PASSO**

1 Definir os talhões e identificar áreas com sintomas



2 Realizar o caminhamento em zig zag e na periferia de reboleiras



3 O solo deve ser aberto em forma de V, da superfície até 25 a 30 cm de profundidade e retirar a lâmina lateral.



4 Retirar no mínimo 8 amostras de cada talhão, colocar em um balde, misturar e retirar uma porção de 500g de solo.



5 Colocar o solo em saco plástico e levar ao Laboratório Vigor pessoalmente ou colocar em uma caixa e nos enviar via correios.



ENDEREÇO:
RUA DIOCÉSIO CASARINO, 230A,
RESIDENCIAL MONTE BELO,
CAMPO BELO/MG, CEP:37270-000.